

Kurzanleitung für den elektronischen Stromzähler DTZ541

Durch die neuen "modernen Messeinrichtungen" erhalten Sie die Möglichkeit, Ihren Stromverbrauch transparenter zu machen. Nachfolgend finden Sie Ables- und Bedienhinweise zu Ihrem Stromzähler.



Das Display ist zweizeilig angeordnet. In der oberen Zeile befindet sich mittig der für die Stromabrechnung relevante Zählerstand in kWh. Rollierend erscheinen die Stände für die Kennzahlen 1.8.0 (Gesamtbezug) bzw. 2.8.0 (für Ihre Lieferung ins Netz, falls Sie eine Erzeugungsanlage betreiben). Ist der Zähler als Zweitarifzähler im Einsatz, so erscheinen bei Ihnen die Kennzahlen 1.8.1 und 1.8.2. Im Beispiel unten sehen Sie für die Kennzahl **1.8.0** (Gesamtbezug) den Zählerstand **12345 kWh**. In der unteren 2. Displayzeile werden die sogenannten EDL-Daten (*Energy Data Logger*) angezeigt, welche erst nach Eingabe der PIN (siehe unten) ersichtlich sind.



Kennziffer Anzeigewert (diese erscheinen nacheinander in der oberen Displayzeile):

1.8.0 - Gesamtenergiebezug in kWh

2.8.0 - Gesamtenergielieferung* in kWh

*dieser Zähler misst auch die Einspeisung aus Ihrer Anlage in unser Netz, falls Sie eine Erzeugungsanlage betreiben.

1.8.1 - Energiebezug der Tarifzeit 1 in kWh**

1.8.2 - Energiebezug der Tarifzeit 2 in kWh**

**erscheinen nur, wenn mehrere Tarife genutzt werden

Anzeigensteuerung (einige Funktionen erst nach PIN-Freigabe nutzbar)

Für die Bedienung des Zählers mittels der Aufruftaste gilt:

Kurze Betätigung ($t < 2$ Sek.): Auf diese Weise kann zum nächsten Listenwert weitergeschaltet werden.

Lange Betätigung ($t > 5$ Sek.): Zeigt historische Tages-, Wochen-, Monats- und Jahreswerte in den Listen.
H15 Clr: Löscht alle Verbrauchswerte in der 2. Displayzeile (1 Tag, 7 Tage, 30 Tage, 365 Tage) und die Verbrauchswerte seit letzter Nullstellung.
Pin: Aktiviert bzw. deaktiviert die PIN-Abfrage.

PIN-Freigabe für das Netzgebiet der Stadtwerke Kleve GmbH:

Bei aktiviertem PIN-Schutz und noch nicht erfolgter Freischaltung des Schutzes mittels korrekter PIN wird in der Aufrufliste vor der Ausgabe der "schützenswerten Daten" in der 2. Displayzeile die Eingabe einer 4-stelligen PIN verlangt.

Ihren persönlichen PIN erhalten Sie von uns unter der Angabe Ihrer Anschrift und Zählernummer. Sie können diesen postalisch, per E-Mail oder telefonisch anfordern.

1. Anschrift: Stadtwerke Kleve GmbH, Flutstr. 36, 47533 Kleve
2. E-Mail: kundencenter@stadtwerke-kleve.de
3. Telefon: 02821 593-140 (Kundencenter)

Anschließend erhalten Sie Ihren PIN und die dazugehörige Freischaltanleitung per Post.